

N424 پریز برق کشویی یک طرفه سیلور سه سوکت برق  
N425 پریز برق کشویی یک طرفه مشکی سه سوکت برق



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N425	N424	کد	
---	---		پریز برق Universal
عدد ۳	عدد ۳		پریز برق
---	---		پورت تلفن
---	---		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
---	---		HDMI
---	---		USB
---	---		VGA
---	---		Wireles Charger
---	---		Music Player
۳۳ / ۹ × ۷ / ۳			ابعاد برش ]CM[