

پریز برق کشویی یک طرفه سیلور	N324
پریز برق کشویی یک طرفه مشکی	N325



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N325	N324	کد	
---	---		پریز برق Universal
۲ عدد	۲ عدد		پریز برق
---	---		پورت تلفن
---	---		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
---	---		HDMI
۲ عدد	۲ عدد		USB
---	---		VGA
---	---		Wireless Charger
---	---		Music Player
۳۳/۹×۷/۳			ابعاد برش [CM]