

گاوصندوق / کشویی / تاج پنل / اثرا نگشت / شارژی

گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز با اثرا نگشت عرض ۴۸	J407
گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز با اثرا نگشت عرض ۵۸	J408



کد	ارتفاع × عمق × عرض [CM]
J407	۴۸ × ۴۰ × ۱۵
J408	۵۸ × ۴۰ × ۱۵

***#۱۲۳۴#** رمز مادرگاوصندوق
#۲#۱۲# تغییر رمز گاوصندوق
***#۱۱#** تعريف اثر انگشت
***#۰۰#** حذف اثر انگشت

توجه داشته باشید تمامی دستورات در حالتی که گاوصندوق باز باشد عمل می کنند.
 توجه داشته باشید برای تعريف اثر انگشت باید دست خود را به صورت مداوم ۵ بار روی محل تاج قرار دهید.
 توجه داشته باشید کلید یدکی را در محلی مطمئن قرار دهید ، که در صورت به مشکل خوردن و یا نداشتن
 شارژ گاوصندوق از آن استفاده کنید.

در صورتی که به صورت مداوم از گاوصندوق استفاده می شود هر ماه ۱ روز گاوصندوق خود را جهت شارژ با
 استفاده از کابل اندروید به برق متصل نمایید. در هنگام شارژ، پنل روی گاوصندوق به رنگ آبی و زمانی که به طور
 کامل شارژ شد به رنگ سبز تغییر می کند.
 در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید و یا کلید یدکی جهت باز کردن گاوصندوق را گم کرده اید جهت
 رفع ایراد و تعمیر با شرکت مرکزی تماس حاصل فرمایید.

