

گاوصندوق / کشویی / تاج پنل / شارژی

گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز عرض ۴۸	J417
گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز عرض ۵۸	J418



کد	ارتفاع × عمق × عرض (CM)
J417	۱۴۸ × ۴۰ × ۱۵
J418	۵۸ × ۴۰ × ۱۵

*** رمز مادرگاوصندوق # ۱۲۳۴***

تغییر رمز گاوصندوق # رمز جدید # ۱۲۳۴*

توجه داشته باشید کلید یکدیگر را در محلی مطمئن قرار دهید ، که در صورت به مشکل خوردن و یا نداشتن شارژ گاوصندوق از آن استفاده کنید.

در صورتی که به صورت مداوم از گاوصندوق استفاده می شود هر ماه ۱ روز گاوصندوق خود را جهت شارژ با استفاده از کابل اندروید به برق متصل نمایید. در هنگام شارژ، پنل روی گاوصندوق به رنگ آبی و زمانی که به طور کامل شارژ شد به رنگ سبز تغییر می کند.

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید و یا کلید یکدیگر باز کردن گاوصندوق را گم کرده اید جهت رفع ایجاد و تعمیر با شرکت مرکزی تماس حاصل فرمایید.

