

N367 پریز برق سه سوکت زیرمیز اداری و زیر کابینت هوایی سیلور
N368 پریز برق سه سوکت زیرمیز اداری و زیر کابینت هوایی مشکی



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

| N368 | N367 | کد | |
|-------|-------|-----|-----------------------|
| --- | --- | | پریز برق Universal |
| عدد ۳ | عدد ۳ | | پریز برق |
| --- | --- | | پورت تلفن |
| --- | --- | | پورت شبکه |
| --- | --- | | پورت صدا |
| --- | --- | | HDMI |
| --- | --- | | USB |
| --- | --- | | VGA |
| --- | --- | | Wireless Charger |
| --- | --- | | Music Player |
| --- | --- | --- | ابعاد برش [CM] |