



N411	پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ سیلور
N412	پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ مشکی
N413	پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ آنترازیت



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N413	N412	N411	کد	
---	---	---		پریز برق Universal
۳ عدد	۳ عدد	۳ عدد		پریز برق
---	---	---		پورت تلفن
۱ عدد	۱ عدد	۱ عدد		پورت شبکه
---	---	---		پورت صدا
۱ عدد	۱ عدد	۱ عدد		HDMI
۲ عدد	۲ عدد	۲ عدد		USB
---	---	---		VGA
---	---	---		Wireles Charger
---	---	---		Music Player

۲۶/۸x۷			ابعاد برش [CM]
--------	--	--	-------------------