





N322	پریز برق کشویی دو طرفه سیلور
N323	پریز برق کشویی دو طرفه مشکی

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N323	N322	کد	
---	---		پریز برق Universal
۲ عدد	۲ عدد		پریز برق
۱ عدد	۱ عدد		پورت تلفن
۱ عدد	۱ عدد		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
۱ عدد	۱ عدد		HDMI
۲ عدد	۲ عدد		USB
---	---		VGA
---	---		Wireless Charger
---	---		Music Player
۳۳ / ۹ × ۷ / ۳			ابعاد برش [CM]