




N326	پریز برق روکار با درپوش مگنتی سیلور
N327	پریز برق روکار با درپوش مگنتی مشکی

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N327	N326	کد	
---	---		پریز برق Universal
۲ عدد	۲ عدد		پریز برق
---	---		پورت تلفن
---	---		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
---	---		HDMI
۲ عدد	۲ عدد		USB
---	---		VGA
---	---		Wireless Charger
---	---		Music Player
			ابعاد برش [CM]
			۲۰×۷